



施工業者様用

〈施工説明書〉

2枚・3枚引き込み戸専用枠材 3方枠 (上吊り連動タイプ)

ドレタス H20 H24 ピノアース H20 調整枠

ソフトクローズ対応不可

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



禁止

- ・屋内専用。
屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進む原因となります。
- ・ビスはビス穴に取り付ける。
ビス穴加工以外の位置にビスを取り付けると、枠材に割れが発生し、扉の脱落の原因となり危険です。
- ・上吊レールの固定はインパクトドライバーを使用しない。
上吊レールの固定に際し、インパクトドライバーを使用すると下地材に割れが発生したり、ビスが空回りしてレールや扉が落下する危険があります。



必ずおこなう

- ・開梱後は換気を行う。
本製品はホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。
- ・躯体に欠点がないことを確認する。
躯体接合金具を取り付ける際、躯体のビスがあたる部分に節や割れなどの欠点がある場合、金具が固定されず枠材がはずれる原因となり危険ですので、強固に固定できるように下穴や下地材を入れてください。
- ・同梱の金具を使用する。
本製品の取り付け、施工には必ず同梱の金具類を使用してください。

お願い

- ・施工完了までは、立て掛けたりすると反りの発生原因となりますので、水平になるように保管してください。
- ・照明灯・ストーブなどを近づけると熱により変色しますので、開梱後施工完了まで1メートル以上離してください。

施工終了後

養生

当て傷・擦り傷等がつかないように保護紙等でカバーして養生してください。粘着テープなどは直接商品に貼り付けないようにしてください。

お手入れのしかた

製品の表面が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固くしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナー・塩素系洗剤などの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。

開梱

梱包を開いたら枠材本体および下表の付属品に不足および問題がないかどうかを確認してください。

■ 梱包内訳表

※商品の種類によって、同梱されていても使用しない部材があります。

姿図	枠材本体セット	2枚引き込み戸(上吊連動)		3枚引き込み戸(上吊連動)	
		ピノアース	ドレタス	ピノアース	ドレタス
	縦枠(開口部側)	1本	1本	1本	1本
	縦枠(戸袋側)	1本	1本	1本	1本
	中方立(モヘア付)	1本	1本	1本	1本
	鴨居	1本	1本	1本	1本
	鴨居レール幕板有り(アルミ)	—	1本	—	1本
	鴨居レール幕板無し(アルミ)	2本	1本	3本	2本
	木製幕板	1本	—	1本	—
	金具セット(枠材本体セットに梱包)	ZYTR7M		ZYTR8M	
ZYTF21	吊車	4個	4個	6個	6個
ZY2513	連動引き戸下部ストッパー	4個	4個	6個	6個
3.5mm	上レール取り付けビス(皿ビス)	18本	18本	33本のみ使用※36本入	33本のみ使用※36本入
ZYTSG21	振れ止め金具(床付用)(ビス2本セット)	1個	1個	1個	1個
ZYTR01	開き防止金具(マグネット)(ネジ2本セット)	1個	1個	1個	1個
ZY2521	振れ止め金具(扉付用)(ビス3本セット)	1個	1個	2個	2個
ZYTNC01	戸じゃくりキャップ	1個	1個	1個	1個
	ビスセット	ZYQH77-□	ZYMR01-□	ZYQH77-□	ZYMR01-□
6mm 35mm	木ダボ	2本	2本	2本	2本
6.2mm 3.8mm	組み立てビス	6本	6本	6本	6本
4.7mm 3.8mm	躯体接合金具ビス	14本	11本のみ使用※14本入	14本	14本
7mm L50mm	六角レンチ	1本	1本	1本	1本
φ16	クッションキャップ	4個	4個	4個	4個
φ10	躯体接合穴キャップ	8個	8個	8個	8個

※連動引き戸ストッパーは引き戸を吊り込むまで大切に保管しておいてください。

別梱包	ケーシングセット	2枚引き込み戸(上吊連動)		3枚引き込み戸(上吊連動)	
		ピノアース	ドレタス	ピノアース	ドレタス
	縦用	4本	4本	4本	4本
	横用	2本	2本	2本	2本

納まり図 ピノアース・ドレタス共通


枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。

横断面図	
2枚引き込み戸	(単位:mm) DW寸法=810 有効開口寸法=1,478 枠内W寸法=2,288 枠外W寸法=2,348 ラフ開口寸法=2,358
	(単位:mm) DW寸法=810 有効開口寸法=2,210 枠内W寸法=3,020 枠外W寸法=3,080 ラフ開口寸法=3,090

縦断面図




(単位:mm)

2枚引き込み戸




■納まり寸法表


	標準タイプ DH1.983
①DH寸法	1,983
②ラフ開口寸法	2,055
③枠外H寸法	2,035
④枠内H寸法	2,005



振れ止め金具取り付け位置






3枚引き込み戸




■納まり寸法表

	標準タイプ DH1.983
①DH寸法	1,983
②ラフ開口寸法	2,055
③枠外H寸法	2,035
④枠内H寸法	2,005




振れ止め金具取り付け位置



ドレタスの場合




縦断面図

(单位:mm)




■納まり寸法表

	H20 DH1,983	H22 DH2,183	H24 DH2,348
①DH寸法	1,983	2,183	2,348
②ラフ開口寸法	2,055	2,255	-
③枠外H寸法	2,035	2,235	2,400
④枠内H寸法	2,005	2,205	2,370




振れ止め金具取り付け位置



2枚引き込み戸




3枚引き込み戸

(单位:mm)




■納まり寸法表

	H20 DH1,983	H22 DH2,183	H24 DH2,348
①DH寸法	1,983	2,183	2,348
②ラフ開口寸法	2,055	2,255	-
③枠外H寸法	2,035	2,235	2,400
④枠内H寸法	2,005	2,205	2,370




振れ止め金具取り付け位置



施工手順


1 取り付け開口部の確認




開口部に下地材を取り付け、納まり図参照の上、枠外寸法に見合ったラフ開口を設けてください。

引き手方向の確認 ※片引き戸の場合のみ。


引き込み戸には、引き手方向によって左右の区別がありますので、ご確認のうえ施工してください。



H20の場合



H24の場合 ドレタスのみ



⚠ 注意

扉の自重に対するビスの保持のアップの為、下地材は必ずダブルでとりつけて補強してください。

2 枠材の組み立て

同梱の木ダボ、組み立て用ビス、木工用ボンド(現場調達)を使用して枠材を組み立ててください。

ピノアースの場合 ピノアースの縦枠は左右兼用になっています。






図1



側面図



ドレタスの場合






図2





側面図



3 枠材の仮固定

※躯体接合金具の数量はシリーズ・引き戸種類によって異なります。下記イラストはイメージです。実際の数量とは異なる場合があります。
組み立てた枠材を開口部にセットします。





同梱のミニレンチをインパクトドライバーにチャックして、時計回りに廻し、金具の足を柱まで伸ばします。チャックできないインパクトドライバーの場合は、ミニレンチの十字にビットを差し込んでご使用ください。

注意 インパクトドライバーのトルクを強くしすぎると、金具が破損してしまうおそれがあります。

4 縦枠の本固定

縦枠を躯体接合金具用ビスで躯体に固定させます。




枠材表面の穴よりビスを差し込み、柱と枠を固定します。


(縦枠→調整→鴨居の順に固定します。)

5 建て付け調整ならびに鴨居の本固定


水準器などを使用し、縦枠、鴨居の水平、垂直をよく確認し、縦枠と同様の手順で鴨居を固定してください。



- 水準器などを使用し、a=bとなるよう調整してください。併せて前後の建りも調整してください。
- cは建りを調整後、最後に固定してください。




※下記の様なことがないようにご注意ください。



注意 躯体接合金具を外した場合は、別の箇所にビス固定してください。
※レールが入るため、ビス頭が飛び出さないようにご注意ください。

6 中方立の取り付け



枠材の本固定後、モヘアが取り付けいた方を枠側に向け、
中方立を同梱の組み立て用ビスで確実に固定してください。
水準器などを使用して垂直に中方立を取り付けるようにしてください。

7 小壁の取り付け

枠組が完了しましたら、小壁を施工してください。

※小壁施工には引戸側への反りが発生しにくく、
軸組とボードを簡単に施工できる小壁下地材
「小壁ちゃん(別売品)」を推奨しています。



8 鴨居レールの取り付け

シリーズによってレールの形状が異なります。取り付けを行う前に該当するシリーズをよくご確認ください下記の
手順に従って施工してください。

ピノアースの場合


ピノアースの場合は、鴨居レール(アルミレール)に幕板は取り付けません。
別途無垢幕板を木工用ボンド(現場調達)とフィニッシュネイル
を併用で鴨居に取り付けてください。

※無垢幕板の長さ寸法は鴨居寸法に合わせて両端部を現場カットしてください。




2枚引き込み戸

3枚引き込み戸



ドレタスの場合


幕板付きの鴨居レール
(アルミレール)になります。




レールに付いている幕板
を、鴨居芯側に向けて取
り付けてください。幕板は1本
のレールにしかつきません。

2枚引き込み戸

3枚引き込み戸



(1) 上部吊り車を鴨居レールに挿入してください。




⚠ 注意

レール取り付け後に
吊り車の向きの変更
は出来ませんので
確実に取り付けを行
ってください。




(2) 取り付け方向を確認し、鴨居レールを鴨居溝へはめ込み、
同梱の取り付けビスで確実に固定してください。



⚠ 注意

吊り車を挿入した状態でレールをかたむけると、吊り
車が落下してしまうおそれがありますので、レールを
取り付ける際は平行にして取り付けてください。


(3) レール固定後、戸じゃくり部分に
戸じゃくりキャップを同梱のビス
で取り付けます。




9 振れ止め金具の取り付け

振れ止め金具(床付け用)を下記のように取り付けてください。

2枚引き込み戸の場合




3枚引き込み戸の場合




振れ止め金具(床付け用)を下図のように床に取り付けます。


振れ止め金具(床付け用)




次に扉用の振れ止め金具を2枚目、3枚目の扉に下記のように取り付けてください。




2枚引き込み戸の場合




3枚引き込み戸の場合



10 クッションキャップの取り付け(戸先側)




11 ケーシングの取り付け




12 開き防止金具の取り付け

扉が振れることを防止するため、開き防止金具(マグネット)を取り付けます。




オプション 幕板カバー ※ピノアースのカラーには対応していません。

横形状




正面形状




品番	品名	サイズ	備考
引き戸用 幕板カバー材	ZYFM18-□	1,800×20×3	1本/袋入り 表示ラベル貼 両面テープ1シート 両面テープは35×35mm6枚/1シート
	ZYFM36-□	3,600×20×3	1本/袋入り 表示ラベル貼 両面テープ2シート 両面テープは35×35mm角6枚/2シート

取り付け方法

- ① 幕板に付属の両面テープを貼ります。
(レールの両端に貼り、あとは均等に貼ってください。)



その際、図の様に半分の位置に貼り、
残り半分は裏面へ折り返してください。
幕板に貼りつけた後に
剥離紙をはがしてください。



- ② 幕板カバーの長さをカットし、幕板に差し込み、全体を指で押さえて
両面テープにしっかり固定してください。

