

保証書

商品名				ダイニングテーブル				・				ベンチ				・				スツール																			
お買い上げ日								年				月				日				保証期間								本体お買い上げ日より								2年間			
お客様		お名前								お電話番号								納品書又は領収書添付欄																					
		様																																					
販売店様		ご住所（〒																																）					
		ご住所・店名																																					

無料修理規定

1. 保証期間内において、取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合は、無料修理させていただきます。
お買い上げの販売店に修理をご依頼の上、本書をご提示ください。
2. 修理を依頼される場合、配送料等の諸経費はお客様でご負担願います。
3. 一度使用されたものは、原則としてお取り換えできません。
4. 次のような場合には、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

(1) 誤ったご使用方法、不注意による故障及び損傷

(2) 当社の組立説明書に記載した組み立て方法に従わない方法をとられたことによる故障および損傷

(3) お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障及び損傷

(4) 改造や不当な修理による故障及び損傷

(5) 火災、地震、水害、落雷などの天災地変による故障及び損傷

(6) 屋外でのご使用や、一般家庭以外の業務用でのご使用による故障及び損傷

(7) 天然木の特性に起因する変化（変色、凹み、割れ、反り、隙き、経年劣化、等）


(8) その他、上記各事項に準ずるとみなされるもの、ならびに、上記各事項以外で商品に起因する品質不良ではないもの

(9) 本書のご提示のない場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

su:iji
furniture

組立・取扱説明書

保証書付



株式会社ウッドワン 広島県廿日市市木材港南1-1
TEL(0829)32-3330 FAX(0829)32-5524

お客様相談窓口 株式会社ベルキッチン
フリーダイヤル 0120-641-265 [受付時間] 平日/9:00~18:00 [休日]土日・祝日・盆休暇・年末年始

この度は当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
本品を正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
この説明書は保証書も兼ねておりますので、大切に保管してください。

ダイニングテーブル 組立説明書




注意

組み立てに際しては、ケガや破損防止のため下記の注意事項を必ずお守りください。

- ・本製品は重量物です。必ず二人以上で組立作業を行ってください。
- ・組み立てる場所には、傷防止のため必ず毛布などの敷物を敷いて作業してください。
- ・天板と脚の接合部分について、定期的にナットの緩みをチェックし、緩んでいる場合は締め直してください。

1. 同梱物の確認

以下の部材・部品が揃っていることを確認してください。



2. 組立方法

- ①傷防止のため作業場所に毛布などの敷物を敷いてください。
- ②テーブル脚にボルトベースを入れ、脚のボルト穴と位置を合わせます。
- ③スタッドボルトを締めていきます。ボルトが回らなくなるまでしっかり締めます。
- ④天板を裏返して置きます。
- ⑤脚のボルトを天板の隅木の穴に差し込み、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナットの順に通し、付属の六角スパナで上下2ヶ所のナットを少しずつ均等に締めつけます。締めすぎると脚が天板から浮いてきますのでご注意ください。




必ず付属の六角スパナを使用し、それ以外の工具は使わないでください。
力が過剰に加わり変形することがあります。

- ⑥残りの脚も同様に取り付けます。
- ⑦テーブルをゆっくりと起こし、テーブルの脚にガタツキがないか確認します。





テーブルを起こす際は、片方の脚に過度の荷重がかからないように
床から持ち上げるようにしてください。

- ⑧脚と床に隙間がある場合は、脚の底に埋め込んでいる樹脂製アジャスターで調整してください。樹脂製アジャスターは手で反時計回りに回すと出てきます。時計回りに回すと引っ込みます。



- ⑨ご使用から1週間が経過しましたら、脚のナットをきつく締め直してください。また定期的にナットの緩みをチェックし、緩んでいたら締めてください。



ダイニングテーブル・ベンチ・スツール 取扱説明書

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。

お客さまに無垢の木を長くお使いいただけることを願っています。

無垢の木と長くお付き合い頂くため、木配り-きくばり-をお願いします。

はじめに

- ・無垢の木は、木目や色合いに多少の差が出たり、節や入り皮などが見られる場合があります。これらは、木が大自然の中で永い年月を生き抜いてきた証であり、その木だけがもつ豊かな個性です。同じものはふたとありません。木本来の表情としてお楽しみください。
- ・天然資源を最大限生かすため、節、入り皮、濃淡などが含まれるものがあります。どうかご了承ください。

1. ご使用に際して

- ・無垢の木は温度や湿度の変化に合わせて伸びたり縮んだり反ったりを繰り返します。長い目で見守ってください。
- ・熱い鍋やヤカンは無垢の木も好みません。直置きせず、必ず鍋敷きを使ってください。
- ・床の傷防止のため、ベンチ、スツールの脚先に市販の傷防止フェルトなどを貼ることをお勧めします。
- ・本製品は屋内用に作られたものです。コンクリートや鉄板などの硬い床でのご使用は、家具を傷つけてしまいます。木製の床やカーペットの上でご使用ください。
- ・節有りシリーズは、節や入り皮などをご使用に支障がない程度に仕上げていますが、引っかかりがある場合は、テーブルクロスやベンチマットなどで対応してください。

2. 設置場所について

- ・木は急激に乾燥すると割れたり、急激に吸湿すると反ったりします。無垢の木も、人もすごしやすい快適な湿度に保ってください。
- ・直射日光、エアコンが直接当たる場所、暖房器具の熱が直接当たる場所は避けてください。

3. 日常のお手入れ

- ・柔らかい布で乾拭きし、汚れた時は固く絞った布で水拭きしてください。
- ・汚れがひどい時は、中性洗剤を含ませた布で拭いた後、固く絞った布で水拭きして洗剤分を十分ふき取ってください。
- ・水がこぼれた場合は、すみやかにふき取ってください。表面はウレタン塗装を施していますが、濡れた布巾や結露したコップなどを長い時間放置すると、水分が塗膜に染み込んでシミになることがあります。



禁止

- ・化学雑巾は使わないでください。シミを発生させる恐れがあります。
- ・シンナーなどの溶剤、強いアルコールは使わないでください。塗膜を痛める原因になります。

★廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。