

タオル掛け (フレームキッチン用)


この度はタオル掛けをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ご使用前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、お読みになったあとは大切に保管していただき必要な時にお読みください。

安全上のご注意

⚠ 注意


- タオル掛けにぶら下がらないでください。
- タオル掛けの耐荷重は500グラムです。それを超える荷重を加えないでください。

製品が破損しケガをする恐れがあります。又製品が脱落することがあります。




取り付け方法

取り付け位置 例)





上から2番目、3番目のスリット板に取り付ける。







1番目のスリット板には取り付けることはできません。
フレームに組み込むことができないため。

- ① タオル掛けをスリット板に引っ掛けて、裏側から付属のビス(4×16)で固定してください。




- ② ①のスリット板と通常のスリット板2枚をセットしてフレームに組み込んでください。

タオル掛けの付いたスリット板は上から2番目か3番目にセットしてください。



- ③ 抜け防止ねじと固定金具を取り付けてください。



取扱い上のご注意

- タオル掛けにぬれたタオルをかけないでください。
扉やタオル掛けの劣化の原因となります。また場合によって錆が発生するおそれがあります。
- 著しい汚れは、うすめた台所中性洗剤をつけた布またはスポンジで汚れを落とし、水ぶきして洗剤を完全にふきとり、直ちに乾いた布でふいてください。
- 金属たわしやクレンザー、金属磨き剤などを使用しないでください。
細かいキズがつくおそれがあります。また場合によって錆が発生するおそれがあります。
- タオル掛けが、がたついたりした場合はねじを締めなおしてください。

品質表示

寸法 / 幅280mm X 奥行き54mm X 高さ53mm
使用材質 / 鉄(粉体塗装)