

お客様各位

株式会社ウッドワン

商品の消毒方法について

平素は弊社商品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

新型コロナウイルス感染症予防として、身のまわりの消毒が推奨されています。

弊社商品の消毒方法について、下記の通りご案内させていただきますので、ご自宅での感染予防対策としてご参考くださいますよう、よろしくお願いいたします。

記

1. 対象商品：弊社内装建材

- ・ ドア、引き戸、クローゼットドア等の建具類（引き手、レバーハンドル等）
- ・ フローリング
- ・ 階段（手すり等）
- ・ 収納（玄関収納、内部収納等）
- ・ 他、手に触れる建材

2. 消毒方法※

1) 消毒液：次亜塩素酸ナトリウム液 濃度 0.05%

※消毒液の作り方、消毒の有効性、注意事項については、厚生労働省のHPをご参照ください。

[「新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょう。」](#)～厚生労働省 HP より～

2) 消毒作業の方法

- ①きれいな布と消毒液を準備してください。
- ②布に消毒液を含ませ固く絞り、商品の表面を拭いてください。
- ③商品の表面に消毒液が残らないよう、別の布に水を含ませ固く絞り、消毒液を拭き取ってください。

3) 消毒作業の注意点

- 必ず消毒液は布に含ませて使用してください。スプレー等で消毒液を直接、商品に吹きかけないでください。部材間に消毒液が染み込んで、木部の変色等のおそれがあります。
- 消毒液を商品表面に付着した状態で放置すると、表面が変色する可能性があります。速やかに水を含ませ固く絞った布で拭き取ってください。
- 消毒液は金属パーツ（レバーハンドル等）を腐食させる傾向にありますので、消毒液を使用した場合、速やかに拭き取ってください。
- 必ず家事用手袋を着用してください。
- 必ず換気をしてください。
- 他の薬品と消毒液を混ぜないでください。
- 商品の表面仕様が無塗装品、自然塗料塗装品、ナチュラルオイルフィニッシュの場合には、消毒液による消毒は行わないでください。表面が変色する可能性があります。

以上