



株式会社 ウッドワン

〒738-0023  
広島県廿日市下平良1-12-1

[商品相談窓口]  
0120-813-331

[受付時間] 平日8:30~17:00  
[休日] 土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

GKN-C GKB-C



2180925365490

1028 | GKN(B)-TW-施2  
2602T

## 施工業者様用

### 〈施工説明書〉

# H24 2方枠 アウトセット 上吊り引き戸専用枠材

ピノアース ドレタス

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

## 安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください

### ! 注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。

	<ul style="list-style-type: none"><li>屋内専用。 屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、脱落の原因となり危険です。</li><li>上吊レールの固定はインパクトドライバーを使用しない。 上吊レールの固定に際し、インパクトドライバーを使用すると下地材に割れが発生したり、ビスが空回りしてレールや扉が落下する危険があります。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ビスはビス穴に取り付ける。 ビス穴加工以外の位置にビスを取り付けると、枠材に割れが発生し、扉の脱落の原因となり危険です。</li><li>吊車・レール等は消耗製部品。 引戸用吊車およびレール間に、異物が付着した状態での開閉は避けてください。長期間のご使用にあたり、開閉がしづらくなった場合には、交換(有償)をお薦めします。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>開梱後は換気を行なう。 本製品はホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行なうようにしてください。</li><li>軸体に欠点がないことを確認する。 ビスを取り付ける際、軸体のビスがあたる部分に節や割れなどの欠点がある場合、ビスが固定されず枠材がはずれる原因となり危険ですので、強固に固定できるよう下穴や下地材を入れてください。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>補強の飼木(現場調達)を入れる。 ソフトクローズ仕様の時は、トリガー取り付け位置の飼居裏に補強の飼木(現場調達)を必ず入れてください。飼木で補強をしないと、飼居が破損してしまうおそれがあります。</li><li>同梱の金具を使用する。 本製品の取り付け、施工には必ず同梱の金具類を使用してください。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>施工完了までは、立て掛けたりすると反りの発生原因となりますので、水平になるように保管してください。</li><li>照明灯・ストーブなどを近づけると熱により変色しますので、開梱後施工完了まで1メートル以上離してください。</li></ul>	

# 開梱


## ■梱包内訳表

枠本体セット(ピノアース)			
部材名	下地鴨居	出隅材	鴨居レール
入数	1本	1本	1本
備考	—	—	—

枠本体セット(ドレタス)			
部材名	下地材	下地鴨居	鴨居レール
入数	1本	1本	1本
備考	—	—	—

ドレタス別梱包	
部材名	出隅材
入数	2本
備考	—

金具セット(枠本体セットに梱包)【標準:両側ソフトクローズ】								
部材名	振れ止め金具(床付用)	上レール・下地鴨居取り付けビス(皿ビス)	クローザー本体(吊車セット)	吊車	トリガーセット(ビス2本セット)	エンドキャップ(ビス2本セット)	レールエンドキャップ	床取付ストップバー(ビス3本セット)
セット品番								
入数	ZYCGW25	1個	12本	1	1個	2セット	1セット	1セット
備考 (部材品番)	ZYTSG21	ZYCA25	ZYTSCW21	ZYTF21	ZYGKTG25	ZYTC25	ZYENDN25	ZYTR04



クローザー本体

※別売品

堅枠(ドレタス)		同梱品	
		軀体接合ビス	クッションキャップ
1本		4本	4本

堅枠(ピノアース)		同梱品	
		軀体接合ビス	クッションキャップ
1本		4本	4本

# 納まり図



下記レール詳細図を確認し、トリガー、ストッパーなどの取り付け位置をご確認ください。

横断面図



## ■枠製品寸法と納まり図

(単位:mm)



### 両袖・豎枠なし





### 両袖・豎枠あり



### 入隅・豎枠なし



### 入隅・豎枠あり



## 豎枠を取り付ける際の施工注意点

※① 豊田端子を取り付ける際は、


レール端から19mmの位置にφ4.5mmの穴をあけ、  
レールエンドキャップを同梱のビスで取り付けて下さい。

※② 振止金具が一部露出します。



※③ 鍵有りの場合の豎枠は、「枠上」をカットし床面上に施工して下さい。「枠下」はカットしないで下さい。


### 出隅材



### ■トリガー取り付け位置

両側ソフトクローズ仕様 A・B


## ■レール詳細図




## 縦断面図

(単位:mm)


下地鴨居(ドレタス用)




下地鴨居(ピノアース用)




【ドレタス】





【ピノアース】




【ドレタス】



【ピノアース】





振れ止め金具(床付け用)  
取り付け位置





## 後付力マ受け取り付け時

通常納まり図



入隅納まり図



施工注意点


見切りと壁は、施工時34mm以上離してください。(商品寸法:31.5mm)

金具取り付け位置については9、10ページをご覧ください。

# 必ず行ってください!!

ソフトクローズ仕様の場合、鴨居に負荷がかかりますので、トリガーの取り付け位置の鴨居裏には必ず補強用の飼木(現場調達)を入れてください。

\*将来ソフトクローズ仕様へ変更する可能性がある場合にも、あらかじめ補強用の飼木を入れておいてください。




## ソフトクローズ付き吊り車【施工注意事項】

レールに挿入する前に正常状態であることを確認してください。  
エラー状態である場合は、スライダーを動かし正常状態にしてから取り付けてください。

### 正常状態

#### 両利きタイプ




#### 片利きタイプ



\*片利きタイプはスライダーが「左側」しかありません。


### エラー状態

「カチッ」と音がするまでスライダーを引っ張ると正常状態になります。



#### 片利きタイプの場合

\*両利きタイプと動作は一緒です。  
イラストは一部異なりますが、右図と同じようにスライダーを動かしてください。



## ソフトクローズ機能復帰方法【扉吊り込み後】


ソフトクローズ機能が作動しない場合、突起の状態を確認してください。  
エラー状態である場合は、突起が見えていない方向へ扉を強く押し付けてください。



扉を動かして機能が作動することを確認してください。  
復帰していない場合は、もう一度同じ作業を行ってください。

# 施工手順


## 1 開口寸法の確認



## 2 天井下地鴨居の取付け


天井下地鴨居を柱や間柱間に納まるよう、現場カットしていただき施工をしてください。鴨居が垂れ下がらないように同梱のレール取付ビス( $\phi 3.8 \times 55\text{mm}$ )を使用して、レール溝から3箇所以上固定してください。  
※レールが入るため、ビス頭が飛び出ないよう注意お願い致します。

・ピノアース用 天井下地鴨居




・ドレタス用 天井下地鴨居


2枚1組の鴨居です。施工前にフィニッシュや木ビス(現場調達)等で、  
仮止めして施工していただく事をお勧めします。



【ドレタス】



【ピノアース】



現場のまぐさ、天井下地の納まりによって下地鴨居を現場加工して下さい。加工の際は、下地鴨居が強固に施工出来る十分な補強を行って下さい。




天井下地の補強が不十分だと、扉上吊レールが脱落・転倒するおそれがあります  
ので鴨居上部には30mm以上の下地を入れて補強をおこなってください。



この引戸枠は、野縁等の下地に鴨居を取り付けます。  
下地寸法にご注意下さい。


### 3 出隅材の取り付け




出隅材を開口寸法に合わせてカットし、開口部のコーナーに接着剤(現場調達)とかくし釘(現場調達)にて取り付けます。  
※出隅材を取り付けるのは、扉が通る側のコーナー部分です。

#### 間仕切り用堅枠を取り付ける場合


堅枠側が入隅の場合




レール端から19mmの位置に $\phi 4.5\text{mm}$ の穴をあけ、レールエンドキャップを同梱のビスを使用して取り付けて下さい。



堅枠側に壁がない場合



間仕切り用堅枠を使用する場合は納まり図を参考に現場補強を行ってください。





**注意** 堅枠をカットする際は、必ず上側からカットしてください。  
下側からカットすると、鎌受けの位置が合わなくなります。


※堅枠をカットする際は、必ず上側からカットして下さい。下側からカットすると、鎌受けの位置が合わなくなります。

### 4 吊車とクローザー本体の挿入

上吊レールに吊車とクローザー本体を図のように向かい合わせて入れてください。挿入方向を間違えると、扉が取り付かないで注意してください。




## 5 エンドキャップの取り付け



## 6 上吊レールの固定

豎枠取り付け後、天井のクロスを仕上げた後に、上吊レールを天井に取り付けます。  
3ページの「レール詳細図」を参照し、 $\phi 4.5$ レール固定用のビス穴に同梱のレール取り付けビスで6ヵ所確実に固定させてください。  
※ビス穴を取り付ける前に  
下穴をあけておいてください。



### 注意

- レール取り付けビスを打ち込む場所にはビスがきちんと効くように、下地の補強を確実におこなっておいてください。
- 吊車を挿入した状態でレールをかたむけると、吊車が落下してしまうおそれがありますので、レールを取り付ける際は平行にして取り付けてください。
- 木くずやゴミなどが付着しないように注意してください。


※必ず同梱のビスを使用してください。

## 7 トリガーの取り付け

3ページの「レール詳細図」を参考に、  
φ4.5トリガー用のビス穴にトリガーを同梱のビスで取り付けます。  
※ビスを取り付ける前に下穴をあけておいてください。


### トリガー取り付け位置

■トリガー(引き金)の取り付け位置をご確認ください。




### ■有効開口が標準より狭い場合や引き残しが必要な場合

例) 50mmの引き残しを設ける場



## 8 振れ止め金具の取り付け




## ■ 床取り付けストッパーの取り付けについて

戸先側と戸尻側の2カ所の引き戸下に床取り付け

ストッパーを取り付けます。

取り付ける場所については、納まり図をご確認ください。



## 施工終了後

### ■ 養 生

当て傷・擦り傷等がつかないよう保護紙等でカバーして養生してください。粘着テープなどは直接商品に貼り付けないようにしてください。

### ■ お手入れのしかた

枠材が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固くしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナーなどの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。



